

Fernsteuerung der Kamera in U7/01.05

Es sind 12 Kamera-Positionen programmiert, die über Presets abrufbar sind.

2. Wählen Sie über das
Zahlenfeld das **Preset** aus
1-12 (siehe „Preset-Plan“)

1. Drücken Sie **CAM1**

3. Zum manuellen Justieren der Kamera,
drücken Sie die entsprechenden Pfeiltasten.

4. Zoom

5. Stellen Sie die Kamera nach **Abschluss** der
Konferenz bitte wieder auf **Preset 1**.



