

5. Präsentieren

Präsentationen können Sie entweder wie gewohnt mit PowerPoint öffnen oder – für zusätzliche Funktionalitäten – in ActivInspire importieren.

mit PowerPoint

In den meisten Fällen reicht es aus, die Präsentation in PowerPoint zu öffnen.



- Um im Präsentationsmodus (F5) zur nächsten Folie zu gelangen, tippen Sie auf das Whiteboard oder nutzen Sie die PowerPoint-Navigationswerkzeuge (unten links).



- Hier können Sie auch Anmerkungswerkzeuge (Stift, Textmarker, Radiergummi) auswählen oder zur vorigen Folie wechseln.
- Nach Ende der Präsentation können Sie die Markierungen als zusätzliche Objekte in PowerPoint speichern.

mit ActivInspire

In ActivInspire stehen Ihnen während der Präsentation alle Funktionen der Toolbox zur Verfügung, z.B. Stift, Textmarker, Rollo und Spotlight. PowerPoint-Animationen funktionieren hier nicht.

- Öffnen Sie das Programm ActivInspire.
- Datei ► Importieren ► PowerPoint als Objekte (kann etwas länger dauern).
Achtung: Alle Objekte sind dann beweglich, auch der Folienhintergrund!
- Navigation zwischen den Folien: mit   oben in der Toolbox.
- Gemeinsames Speichern von Folien und Anmerkungen ist nur als PDF oder als ActivInspire-Datei möglich.

6. Ausschalten

2x



7. Hilfe

In ActiveInspire gibt es eine ausführliche Hilfe, die Sie über die Toolbox aufrufen können. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

- *Whiteboard reagiert nicht genau auf Berührungen:* Whiteboard kalibrieren (siehe 1.).
- *Whiteboard reagiert gar nicht auf Berührungen:* Sicherstellen, dass nicht nur der Beamer eingeschaltet ist. Der Knopf links an der Seite muss grün leuchten.
- *Gezeichnete Linien werden nur unterbrochen dargestellt:* Kein USB-Verlängerungskabel benutzen.
- *Texterkennung funktioniert schlecht:* Größere Strichbreite wählen, deutlicher schreiben.
- *Doppelbenutzermodus kann nicht beendet werden:* Dies ist nur mit dem dunklen Digitalstift („Lehrerstift“) möglich.
- *Ton zu laut / zu leise:* Lautstärke auf der linken Seite einstellen.

8. Standorte

Teilbibliothek 2

Humanwissenschaften
Markusplatz 3, Gruppenarbeitsraum K24N (UG)
Tel.: (0951) 863-1551
teilbibliothek2.ub@uni-bamberg.de

Teilbibliothek 3

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Feldkirchenstraße 21, Gruppenarbeitsraum 217 (2. OG)
Tel.: (0951) 863-1521
teilbibliothek3.ub@uni-bamberg.de

Teilbibliothek 4

Sprach- und Literaturwissenschaften
Heumarkt 2, Gruppenarbeitsraum Hm 1.05 (1. OG)
Tel.: (0951) 863-1557
teilbibliothek4.ub@uni-bamberg.de

ERBA-Bibliothek

Informatik, Kommunikationswissenschaft, Kunst und Musik
An der Weberei 5, Gruppenarbeitsraum
Tel.: (0951) 863-1556
erba-bibliothek.ub@uni-bamberg.de

<http://www.uni-bamberg.de/ub/>
<http://www.facebook.com/UBBamberg>

Stand: 08.04.2013, kp/ru



Universität Bamberg



Universitätsbibliothek

Interaktive Whiteboards






In den Teilbibliotheken 2, 3, 4 und in der ERBA-Bibliothek stehen Ihnen interaktive Whiteboards zur Verfügung.

Interaktive Whiteboards sind eine Mischung aus Tafel, Beamer und Touchscreen. Sie können direkt per Finger oder mit einem speziellen Digitalstift bedient werden, so dass Sie damit besser und vor allem lebendiger präsentieren können als mit einem herkömmlichen Beamer. Wie bei einem Smartphone können Sie mit dem Finger auf dem Whiteboard scrollen und zoomen.

Es ist auch möglich, Präsentationsfolien oder auf dem Bildschirm Dargestelltes mit Anmerkungen zu versehen. Mit dem Programm ActivInspire können Sie Flipcharts erstellen und als PDF speichern. Dadurch bieten die interaktiven Whiteboards sehr gute Möglichkeiten für die Gruppenarbeit.



Sie funktionieren mit dem angeschlossenen Bibliotheksnotebook in vollem Umfang. Mit anderen Computern sind die interaktiven Whiteboards wie ein normaler Beamer mit Audioboxen benutzbar.

1. Start


- Schließen Sie ggf. die beiden Kabel (VGA, USB) am Computer an.
- Starten Sie den Beamer mit dem Power-Knopf der Fernbedienung. 
- Schalten Sie das Whiteboard an der linken Seite ein. Der Knopf leuchtet im eingeschalteten Zustand grün. Hier finden Sie auch die Lautstärke-regelung und die Digitalstifte.
- Die weiße Fläche ist keine herkömmliche Tafel, sondern ein Touchscreen. **Bitte beschreiben Sie das interaktive Whiteboard NIE mit herkömmlichen Stiften, auch nicht mit abwischbaren.** Nutzen Sie ausschließlich die Digitalstifte.
- Einmal mit dem Digitalstift oder mit dem Finger auf die Oberfläche zu tippen entspricht einem einfachen Mausklick, zweifaches schnelles Tippen einem Doppelklick.
- Ein Klick auf die Taste am Digitalstift entspricht einem Rechtsklick mit der Maus. Dabei muss der Stift das Whiteboard berühren.
- Maus und Tastatur sind weiterhin benutzbar und haben Vorrang vor der direkten Eingabe am Whiteboard.
- Kalibrieren Sie das Whiteboard, um präzise damit arbeiten zu können. Klicken Sie dazu unten rechts in der Windows-Startleiste auf das -Symbol und folgen Sie den Anweisungen.


2. Flipcharts erstellen mit ActivInspire

Starten Sie das Programm ActivInspire. Es öffnet sich automatisch ein leeres Flipchart. In der Toolbox (siehe rechts) können Sie verschiedene Werkzeuge auswählen.

- Nutzen Sie den Digitalstift, um auf dem Flipchart zu schreiben. Die Handschrifterkennung kann vorab oder nachträglich eingestellt werden.
- Sie können Bilder und andere Objekte einfügen und mit dem Finger oder dem Digitalstift auswählen und verschieben. Ausgewählte Objekte vergrößern oder verkleinern Sie mit den Sternchensymbolen: 
- Nicht benötigte Objekte können Sie löschen oder einfach in den Papierkorb ziehen.
- Im Doppelbenutzer-Modus  können zwei Personen gleichzeitig das Flipchart beschreiben, dann ist die Bedienung mit dem Finger allerdings nicht mehr möglich. Es öffnet sich eine zweite Toolbox, die dem hellen Digitalstift zugeordnet ist.
- Um Flipcharts als PDF zu speichern, wählen Sie: Drucken ► Exportieren als PDF.
- Sie können wie gewohnt mit icprint drucken. Wählen Sie dazu im Windows-Startmenü „An icprint anmelden“, bevor Sie den Druckauftrag starten.
























3. Desktop-Annotation

Mit dem Button „Desktop-Annotation“  wechseln Sie zwischen Flipchart und Desktop hin und her.

- Alles, was in diesem Moment geöffnet ist, wird so zum Hintergrund eines transparenten Flipcharts. Sie können darauf direkt etwas markieren oder schreiben.
- Mit dem Auswahlwerkzeug  können Sie wie gewohnt auf dem Desktop navigieren.
- Gespeichert wird hier jedoch nur das transparente Flipchart. Wenn Sie Hintergrund und Anmerkungen gemeinsam speichern möchten, machen Sie am besten einen Screenshot.

4. ActivInspire-Toolbox

Die am häufigsten verwendeten Werkzeuge sind in der Toolbox zusammengefasst. Im Menü „Tools“ können Sie auf weitere zugreifen.

Zurück		Vor	
Hauptmenü		Speichern	
Wechsel Flipchart / Desktop-Annotation		Drucken (Hier auch Export als PDF!)	
Letzte Aktion rückgängig machen		Wiederherstellen	
Ausschneiden		Kopieren	
Einfügen		Screenshot eines definierten Bereichs	
Auswahlwerkzeug		Text	
Formen verbinden		Handschrift automatisch in Text umwandeln	
Handschrift nachträglich in Text umwandeln			
Stift		Textmarker	
Farbauswahl			
Strichbreite			
Form füllen		Form zeichnen	
Radiergummi (für Stift/Textmarker)		Einzelne Elemente oder die komplette Seite löschen	
Das ausgewählte Objekt löschen			
Vollbildmodus		Spotlight	
Rollo		Uhr oder Timer	
Vorbereitete Abstimmung starten		Abstimmung erstellen und abstimmen	
Browser öffnen		Bildschirmtastatur öffnen	
Doppelbenutzer-Modus		Hilfe	