




# Vor der Veranstaltung ...



Mehrfachsteckdose hinter dem Visualizer unter der Abdeckung




Die Fernbedienung zur Steuerung der Videokonferenz ist nach vorheriger Anmeldung erhältlich. Bitte wenden Sie sich frühzeitig an den ITfL-Service.



Koppelpunkte sind die weißen und grünen Schaltflächen in der Mitte des Touchpanels. Sie steuern damit die Ausgabe verschiedener Quellen auf Beamer, Monitor und Lautsprecher.

# Nach der Veranstaltung ...



Stromkabel trennen



**Sie brauchen die Beamer vor dem Ausschalten des Pults nicht manuell auszuschalten!**

**Die Beamer**

- kühlen nach dem Ausschalten des Pults selbstständig ab und
- schalten sich danach automatisch aus.